



## Instruction manuals

[www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals](http://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals)

Tack för att du valde detta instrument från TFA.

### 1. Innan du använder den här produkten

- Se till att läsa bruksanvisningen noggrant.
- Att följa och respektera instruktionerna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter på grund av delaker som uppstår vid felaktig användning.
- Vi är inte ansvariga för skador som uppstår till följd av att dessa instruktioner inte följs. På samma sätt tar vi inget ansvar för felaktiga avläsningar eller för eventuella konsekvenser som härrör från dem.
- Var särskilt uppmärksam på säkerhetsråden!
- Förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens!



#### VARNING

- Förvara den här enheten och batteriet utom räckhåll för barn.
- Små delar kan sväljas av barn (under tre år).
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svälts eller på annat sätt fastnat i kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas. **Explosionsrisk!**
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador orsakade av läckage.
- Se till att polariteterna är korrekta. Ta bort batteriet om enheten inte kommer att användas under en längre tid.
- Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten och kontakta en läkare.



#### VARNING

- Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar. Endast för inomhusbruk. Skydda den mot fukt! Rengör enheten med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel!

### 1. Komma igång/drift

- Ta bort skyddsfilmen och sätt i ett nytt batteri (1,5 V AAA) med rätt polaritet (+ pol till vänster). Temperaturen dyker upp. Displayen visar LL.L/HH.H°C: Utanför mätområdet.
- Tryck på MAX/MIN-knappen (på sidan) för att visa den högsta (MAX) och lägsta (MIN) temperaturen sedan den senaste återställningen och för att återgå till normalt läge. Håll MAX/MIN-knappen intryckt i 3 sekunder när MAX eller MIN visas för att återställa värdet.
- Ta bort batteriet för att stänga av instrumentet om du inte använder enheten på ett tag.
- Med magnet och bordsstativ (utfällbart)
- Om enheten inte fungerar kontaktar du återförsäljaren där du köpte produkten.

### 2. Avfallshantering

Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön.

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insamlingsssystem som har upprättats.



#### Kassering av den elektriska enheten

Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladdningsbara batterier från enheten och kassera dem separat. Denna produkt är märkt i enlighet med EU: s direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en utsedd uppsamlingsplats för bortskaftande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljökompatibelt bortskaftande.

# TFA®

## Bruksanvisning Digital termometer

Kat. Nr. 30.1065.xx

Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande regelverk!

### Kassering av batterierna

Kassera aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier med vanligt hushållsavfall. De innehåller föroreningar som, om de bortskaftas på ett felaktigt sätt, kan skada miljön och människors hälsa. Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig insamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön. Returtjänsten är kostnadsfri.

Symbolerna för de innesluta tungmetallerna är: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.



#### VARNING!

**Miljö- och hälsoskador orsakad av felaktigt bortskaftande av batterier!**

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,  
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta när de går till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår hemsida genom att helt enkelt ange produktnumret i sökrutan.

[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

11/22



-10 ... +60 °C  
±1 °C



Batteri  
1 x 1,5 V AAA  
inte ingår



21 g



55 x 40 x 15 mm