

Garantieschein- Garantiebedingungen

Für Ihr Elektrozaungerät

Titan A10

übernehmen wir **3 Jahre Garantie**
zu folgenden Bedingungen:

Für Ihr Elektrozaungerät leisten wir 3 Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. Alle während dieser Zeit auftretenden Mängel oder Schäden, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, werden von uns kostenlos beseitigt, *wenn das Gerät ausreichend frankiert eingeschendet wird.* Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn am Gerät ohne unsere ausdrückliche Genehmigung Eingriffe des Käufers oder unbefugter Dritter vorgenommen wurden, wenn Anschluß an falsche Betriebsspannung erfolgt ist oder bei Schäden, die auf höhere Gewalt (Blitz- und Wasserschäden usw.) zurückzuführen sind.

Zur Ausführung von Kundendienst- und Garantiarbeiten kontaktieren Sie uns bitte per Telefon und/oder E-mail. Bitte beachten Sie, dass nicht angemeldete Geräte von uns nicht angenommen werden können.

Sica GmbH + Co. KG
Neuengländer Straße 46 - D-26655 Westerstede
Tel: 04488 / 896570

Bedienungsanleitung für Elektrozaungerät



Titan A10

Best. Nr.: 75-010



Verpackungseinheit:

- 1 Elektrozaungerät Titan A10
- 1 Satz Zaun- und Erdkabel
- 1 Warnschild
- 1 Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

agrarflora
Alles für Haus, Hof, Feld & Garten

Montage

Das Gerät **Titan A10** kann wahlweise in einen vorhandenen Kasten, an einem Holzpfehl oder an einer Wand senkrecht hängend (Wasserschutz) montiert werden.

Stellen Sie eine einwandfreie Erdverbindung her, indem Sie

- an einer möglichst feuchten Stelle zwei Erdpfähle im Abstand von ca. 1m tief in den Boden einschlagen und
- die Erdpfähle untereinander und mit einem Kupferleiter von mindestens 1,5mm² Querschnitt mit dem Erdanschluß des Weidezaungerätes verbinden.

Stellen Sie eine Verbindung zum Zaun her, indem Sie

- das mitgelieferte Zaunanschlußkabel mit der Ringöse am Zaun-Anschluß des Weidezaungerätes unterklemmen und
- die Herzklemme des Zaunanschlußkabels am Zaun befestigen. Stellen Sie nun die Verbindung zum 12V-Akku her:
- achten Sie auf richtige Polung der Anschlußklemmen
- bei richtiger Polung und ordnungsgemäß geladenem Akku leuchtet die grüne Akkukontrolle am Gerät auf.

Tiefentladeschutz und Akkuversorgung

Ihr **Titan A10** verfügt über einen Tiefentladeschutz, der einer Zerstörung des Akkus durch Tiefentladung entgegenwirkt. Beachten Sie:

- wenn die grüne Akku-Kontrolle nach Anschluß des Gerätes nicht aufleuchtet oder blinkt ist entweder
 - der Akku nicht ordnungsgemäß geladen oder
 - der Akku nicht zum Betrieb geeignet.
- wenn die Akku-Kontrolle im laufenden Betrieb blinkt oder verlischt, ist die Akkukapazität erschöpft und die Wirkung des **Titan A10** nur noch eingeschränkt oder nicht mehr vorhanden. Der Akku muß nachgeladen werden.
- Blei-Säure-Akkus müssen auch bei Nichtbenutzung im Abstand von 6 Monaten nachgeladen werden.
- halten Sie die Pole und die Polklemmen sauber und fetten Sie die Pole leicht mit einem handelsüblichen, säurefreien Polfett.

Zaun- und Gerätekontrolle

Das **Titan A10** verfügt über eine Gerätekontrolle und eine Zaunkontrolle:

- die rote Gerätekontrolle blinkt bei jedem ausgelösten Schlag kurz auf, sie zeigt das einwandfreie Arbeiten der Elektronik und gute Zaunisolierung an. Bei Ableitung der Energie (z.B. durch starken Bewuchs oder Tierberührung) leuchtet die Gerätekontrolle länger auf .
- die gelbe Zaunkontrolle blinkt ebenfalls bei jedem Schlag kurz auf, sie zeigt an, daß eine Spannung >2000V am Zaun vorhanden ist (Hütesicherheit).

Stromsparschaltung und Betriebszeiten

Das **Titan A10** verfügt über eine hochwirksame Stromsparschaltung: Sind keine Tierberührungen und keine oder nur geringe Ableitungen (z.B. Bewuchs) am Zaun vorhanden, sinkt die Stromaufnahme auf ein zum Betrieb notwendiges Minimum. Sind Ableitungen vorhanden, z. B. bei Tierberührung oder bei Bewuchsvernichtung, steigt die Stromaufnahme an. Hieraus ergeben sich sehr unterschiedliche Betriebszeiten, die mit einer Akkuladung erreicht werden können.

Akkukapazität	min. Betriebsdauer ca.	max. Betriebsdauer ca.
36Ah	3 Tage	24 Tage
44Ah	4 Tage	32 Tage
88Ah	9 Tage	70 Tage

Sicherheits- und Betriebshinweise

Oftmals sind es Kleinigkeiten, die, wenn sie nicht beachtet werden, zu Betriebsstörungen und Gefährdungen führen können. Beachten Sie daher unbedingt folgende Punkte:

- Verwenden Sie nur hochleitfähige Zaunlitzen und Drähte. Minderwertige Ware ist wegen der hohen Leistung des **Titan A10** nicht geeignet
- Das **Titan A10** ist nicht für besonders empfindliche Tiere geeignet.
- Bauen Sie Ihren Zaun stabil auf, vermeiden Sie die Möglichkeit, daß sich ein Tier im Zaun verheddert. Bei Dauereinwirkung können irreversible Schäden entstehen!
- Überprüfen Sie den Zustand Ihres Zaunes und Ihres Gerätes täglich.